

Instrukcja postępowania i użytkowania szkła.

Szkło należy przechowywać w suchym pomieszczeniu i unikać pozostawiania go zachlapanego wodą na dłuższy czas.

Montaż szkła należy wykonać posługując się narzędziami specjalistycznymi do przenoszenia szkła, które swoją konstrukcją są dostosowane do wymiarów i ciężaru szkła, gwarantując bezpieczeństwo osób i otoczenia.

W trakcie prac montażowych i eksploatacji Szyba nie powinna mieć kontaktu ze środkami chemicznymi działającymi agresywnie na szkło lub folie używaną do laminacji, takimi jak: silikony, smary, tłuste środki chemiczne, alkohole, rozpuszczalniki itp.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za użycie środków chemicznych lub narzędzi powodujących uszkodzenia powierzchni szkła, folii w szkłe laminowanym, powłoki piaskowania, naklejanych ozdób lub powłoki teflonowej na lustrze.

Dla zapobieżenia powstawaniu trudno usuwalnych śladów na powierzchni szkła, w trakcie montażu szyb należy bezzwłocznie usunąć wszelkie etykiety, czy nalepki znajdujące się na powierzchni szkła.

Zaleca się szczególną ostrożność podczas transportu, rozpakowania i montażu szkła, celem uniknięcia uszkodzeń mechanicznych (szkło odstawiać zawsze na podkładkach, w szczególności sposób chronić naroża i krawędzie szkła przed kontaktem z twardymi powierzchniami). Wszelkie informacje określające parametry wyrobów firmy Vitrobud oraz ich normy jakościowe zawarte są w Normie Zakładowej firmy Vitrobud, dostępnej na stronie www.vitrobud.com.pl.

W przypadku mocowania szkła w okuciach, na styku okuć i szkła zastosować należy uszczelki.

Szkło trawione chemicznie (Satyna) – do czyszczenia szkła używać należy zwilżonej wodą szmaty, przy mocniejszych zabrudzeniach można użyć mleczka do czyszczenia np. CIF.

Szkło piaskowane – zabrudzenia usuwać należy miękką bawełnianą szmatką lub mikrofibrą, tylko przy użyciu ciepłej wody. Nie należy stosować żadnych środków chemicznych.

Szkło bezpieczne VSG/ laminowane – brzeg szyby laminowanej należy chronić przed bezpośrednim kontaktem z silikonami oraz innymi środkami chemicznymi wchodzącymi w reakcję z foliami PVB i EVA

Lustro – powinno być mocowane do podłoża przy pomocy klejów do lusterek. Powierzchnia klejenia powinna być równa, bez pozostałości powłok malarskich, czysta, odtłuszczona.

Witraże i ich imitacje – do ich czyszczenia stosować należy delikatne zwilżone wodą szmatki, unikać trzeba dużego nacisku na szkło, folię i ołów.

Dane do faktury:

P. W. Vitrobud
Krzysztof i Maria Matysek Sp. jawna
46-045 Turawa, ul. Sosnowa II
NIP: 9910313427
BPS 0/Opole: 49 1930 1028 2240 0242 7085 0001

www.vitrobud.pl

Adres firmy:

45-315 Opole, ul. Głogowska 23
tel. (077) 441 64 84
tel. (077) 441 64 88
fax (077) 441 64 69
e-mail: matysek@vitrobud.com.pl